

Óriás világító rajztábla

Használati útmutató | TTS EY10007

Óriás méretű, világító felület rajzoláshoz és írás-előkészítéshez.

Az eredeti angol használati útmutató magyar fordítása.

www.tts-group.co.uk

Fontos tudnivalók

- Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
- Használat előtt olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
- A felületet tiszta, nedves kendővel törölje le.
- Ne engedje, hogy a termék vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől és a hőforrásoktól.
- Működési hiba esetén kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a terméket a működés helyreállításához.
- Elektrosztatikus kisülés esetén a termék működésében zavar léphet fel. Ilyenkor szakítsa meg a tápellátást, majd csatlakoztassa újra a készüléket a működés helyreállításához. Javasolt a terméket kikapcsolni, amikor nem használja.
- A hálózati tápegység nem játék.
- A tisztítást minden esetben felnőtt végezze.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózati tápegységről.
- A terméket nedves kendővel tisztítsa. A hozzá használt biztonsági leválasztó tápegységet rendszeresen ellenőrizni kell: nem sérült-e a kábel, a vezeték, a csatlakozódugó, a burkolat vagy bármely más alkatrész. Sérülés esetén a tápegység nem használható a hiba szakszerű kijavításáig.

A csomag tartalma

- Óriás világító rajztábla
- Használati útmutató
- Nemzetközi hálózati tápegység

A termék kezelőszervei és csatlakozói

- Színváltó gombok
- Egyenáramú tápcsatlakozó (DC-aljzat)
- Be-/kikapcsoló gomb

A termék használata

A tábla bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás jelével ellátott gombot.

Bekapcsoláskor a tábla pirosan világít. A tábla két fele egymástól függetlenül működtethető. Az egyes felek színének váltásához nyomja meg a > vagy < jelű gombot. Amikor a színváltás során ismét a piros színhez ér, a tábla automatikusan, egymás után váltogatni kezdi a színeket. Ha automatikus színváltó üzemmódban újra megnyomja a gombot, a rajztábla világítása kikapcsol, és a készülék készenléti állapotba kerül.

Az akkumulátor üzemidejének megőrzése érdekében mindig a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a terméket.

Nemzetközi hálózati tápegység

A világító panelhez több országban használható tápegység tartozik, amelyre gyárilag brit csatlakozódugó van felszerelve. Ez az adott országnak megfelelő csatlakozómodulra cserélhető. Nyomja meg a kioldógombot a brit csatlakozódugó eltávolításához, majd helyezze fel a szükséges csatlakozómodult. Ellenőrizze, hogy a modul biztonságosan, kattanással rögzült-e.

A játék kizárólag az ajánlott hálózati tápegységgel használható.

A termék újratöltése

Fontos: az óriás világító rajztábla töltés közben nem működik.

- Csatlakoztassa a tápegység kábelét a tábla oldalán található töltőaljzathoz.
- Dugja be a tápegységet a fali hálózati aljzatba.
- Teljesen lemerült akkumulátor esetén a teljes feltöltés akár 4 órát is igénybe vehet.
- A készüléken lévő LED piros villogása azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, és a terméket fel kell tölteni.
- Töltés közben a LED folyamatos piros fénnel világít.
- Teljes feltöltéskor a LED folyamatos zöld fénnel világít.
- A terméket kizárólag a mellékelt töltőadapterrel töltsse.
- Teljes feltöltés után a termék körülbelül 6-8 órán keresztül használható.

Műszaki támogatás

A legfrissebb termékinformációkért látogasson el a www.tts-group.co.uk weboldalra.

Műszaki segítségért írjon a feedback@tts-group.co.uk e-mail-címre.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Egyesült Királyság

Ingyenes telefonszám: 0800 318686

Ingyenes faxszám: 0800 137525

Figyelmeztetések

- FIGYELMEZTETÉS: A terméket ne dobja a háztartási hulladék közé.
- FIGYELMEZTETÉS: Adja le az elektronikai készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen.
- FIGYELMEZTETÉS: Az apró alkatrészek miatt 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély.
- FIGYELMEZTETÉS: A hálózati tápegység nem játék. Nem megfelelő használata áramütést okozhat.

Gyártási és termékadatok

Kínában készült a TTS Group Ltd. megbízásából.

TTS termékkód: EY10007

Az eredeti útmutatóban feltüntetett feszültség: 12 V